



Grandstream Séries GXW Passerelle FXS Guide d'utilisation rapide

Fonctions de base du téléphone

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez consulter le Manuel d'utilisateur disponible des séries GXW400X et GXW42XX disponibles sur:

www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou transmission intégrale ou partielle de ce document, à n'importe quelle forme ou moyen, électronique ou imprimée, pour n'importe quel but sans l'autorisation écrite de Grandstream Networks, Inc. n'est pas permise. Les informations dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fonctionnalités de base

Pour émettre, recevoir, mettre en attente ou reprendre un appel, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone analogique. Généralement, il y a deux méthodes pour mettre fin à votre entrée de chiffres et composer le numéro: 1) en attendant la temporisation d'expiration. 2) en utilisant la touche "#"

TRANSFERT D'APPEL

Supposant que vous êtes en cours d'appel et vous voulez le transférer vers un autre correspondant.

Transfert Aveugle:

- 1) Utilisez la touche sur votre téléphone analogique pour mettre l'appel en attente
- 2) Après la tonalité, vous pouvez entrer le code *87 pour effectuer le transfert: entrez « *87 » + le numéro du correspondant.
- 3) Terminez la composition en appuyant sur « # » ou attendez le temps d'inactivité
- 4) Après le transfert, vous serez déconnecté de l'appel.

Transfert supervisé:

- 1) Utilisez la touche sur votre téléphone analogique pour mettre l'appel en attente.
- 2) Attendez la tonalité et composez le numéro de votre correspondant pour effectuer l'appel.
- 3) Lorsque le correspondant accepte l'appel transféré, vous pouvez simplement raccrocher et la passerelle effectuera automatiquement le transfert.
- 4) Si votre correspondant ne décroche pas l'appel, vous pouvez appuyer sur « flash » pour reprendre l'appel initial.

CONFERENCE A 3 PARTICIPANTS

Supposant que vous êtes en cours d'une conversation, et vous voulez joindre un autre participant pour une conférence à trois.

- 1) Appuyez sur « flash » pour mettre l'appel en attente.
- 2) Attendez la tonalité et composez le numéro du troisième correspondant.
 - 3) Si le troisième correspondant décroche l'appel, appuyez sur « flash » pour joindre les deux parties à la conférence.
- 4) Si votre correspondant ne décroche pas l'appel, vous pouvez appuyer sur « flash » pour reprendre l'appel initial.

5) Si vous appuyez sur « flash » durant l'appel, le troisième correspondant sera exclus de la conférence.

Si vous raccrochez, la conférence sera terminée pour les trois parties. Si l'option "transfert en raccrochant la Conférence" est activée, après avoir raccroché, les autres parties seront capables de continuer la conversation.

Fonctionnalités avancées

DND

Pour activer l'option "ne pas déranger" :

- 1) Débranchez le combiné.
- 2) Attendez la tonalité et composez « *78 » suivi par « # » ou attendez le temps d'inactivité.
- 3) Lorsque le DND est activé avec succès, vous entendrez la tonalité une seconde fois. A ce moment, vous pouvez raccrocher.

Pour désactiver l'option "ne pas déranger" :

- 1) Débranchez le combiné.
- 2) Attendez la tonalité et composez « *79 » suivi par « # » ou attendez le temps d'inactivité.
- 3) Lorsque le DND est désactivé avec succès, vous entendrez la tonalité une seconde fois. A ce moment, vous pouvez raccrocher.

RENOI D'APPEL

Renvoi inconditionnel:

Tous les appels entrants seront renvoyés.

- 1) Débranchez le combiné.
- 2) Attendez la tonalité et composez « *72 » + la destination du renvoi suivis par « # » ou attendez le temps d'inactivité.
- 3) Attendez la tonalité et raccrochez le téléphone.

Renvoi si occupé :

Les appels entrants seront renvoyés si la ligne est occupée.

- 1) Débranchez le combiné.
- 2) Attendez la tonalité et composez « *90 » + la destination du renvoi suivis par « # » ou attendez le temps d'inactivité.
- 3) Attendez la tonalité et raccrochez le téléphone.

4) Entrez « *91 » pour annuler le renvoi si occupé.

Renvoi si pas de réponse:

Les appels entrants seront renvoyés s'ils ne sont pas décrochés avant l'écoulement du délai d'attente.

- 1) Débranchez le combiné.
- 2) Attendez la tonalité et composez « *92 » + la destination du renvoi suivis par « # » ou attendez le temps d'inactivité.
- 3) Attendez la tonalité et raccrochez le téléphone.
- 4) Entrez « *93 » pour annuler le renvoi si pas de réponse.

RAPPEL AUTOMATIQUE

Afin de rappeler le numéro du dernier appelant

- 1) Débranchez le combiné.
- 2) Attendez la tonalité et composez « *69 » suivi par « # » ou attendez le temps d'inactivité.
- 3) Le téléphone recomposera automatiquement le numéro d'où provenait le dernier appel reçu.

REMARQUE

Toutes les fonctionnalités liées aux codes étoile (*xx) sont par défaut supportées par l'ATA. Si votre fournisseur de services utilise des codes différents, veuillez le contacter pour obtenir les instructions.