

BASIS FUNKTIONEN

BEZUG DER IP-ADRESSE

Die voreingestellte Konfiguration im HT801 bezieht die IP-Adresse vom lokalen DHCP-Server. Nutzen Sie bitte das analoge Telefon, um über das "Interactive-Voice-Response" Menü die aktuelle IP-Adresse des HT801 zu erhalten. Über die nachfolgenden Schritte gelangen Sie zum Interactive-Voice-Response Menü:

1. Verwenden Sie ein Telefon, welches am HT801 angeschlossen ist.
2. Drücken Sie dreimal hintereinander die * Taste (**), um in das Menü zu gelangen und warten Sie, bis zur akustischen Aufforderung: "Enter the menu Option".
3. Drücken Sie 02 und die IP-Adresse wird Ihnen angesagt.

ZUGANG ZUM WEB- MENÜ

1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem selben Netzwerk in dem auch der HT801 registriert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der HT801 an das Stromnetz und das Datennetzwerk angeschlossen ist.
3. Die IP-Adresse des HT801 erfahren Sie, indem Sie die interaktive Sprachansage über das angeschlossene analoge Telefon nutzen.
4. Öffnen Sie den Web-Browser an Ihrem PC.
5. Geben Sie die IP-Adresse des HT801 in das Adressfeld im Web-Browser ein
6. Geben Sie das Administratoren-Passwort ein, um Zugang zum Konfigurationsmenü zu erhalten (Voreingestelltes Passwort ist "admin").
Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass sich der PC im selben Sub-Netz wie der HT801 befindet. Das kann ganz einfach sichergestellt

werden, indem Sie den PC und den HT801 am selben Hub oder Switch anschließen.

KONFIGURATION DES HT801 ÜBER DAS SPRACHMENÜ

Der HT801 beinhaltet ein interaktives Sprachmenü zur einfachen Geräte-Konfiguration

So nutzen Sie das Sprachmenü:

Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie "****"

Im Benutzerhandbuch erfahren Sie alle weiteren Konfigurationsschritte und Möglichkeiten .

NEUSTART DES HT801

Nutzung des Web-Menü`s

1. Melden Sie sich an der Web-Schnittstelle des HT801 an.
2. Drücken Sie den "Neustart" im oberen Teil der Webseite.

Nutzung des Sprachmenü:

1. Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie "****"
2. Wählen sie die 99 für das Menü Neustart/ Reset.
3. Wählen Sie 9, wenn die Sprachansage beendet ist.
4. Es erfolgt die Ansage "Rebooting " (Neustart), dann wird der HT801 neu gestartet.

ANRUFFUNKTIONEN

EINEN ANRUF DURCHFÜHREN

Um einen Anruf mit dem HT801 durchzuführen.

1. Nehmen Sie den Hörer des angeschlossenen Telefons ab.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und warten Sie 4 Sekunden (Voreingestellt "No Key Entry Timeout" ("Kein Zeitlimit für Anwahl"), oder

3. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken direkt danach die "#"-Taste. (Nutzung der "#" Taste als Wahltaaste muss über die Webkonfiguration ausgewählt werden)

DIREKTE IP ANRUF

Direkte IP Anrufe sind zwischen einem am FXS-Port angeschlossenen analogen Telefon und einem IP Endgerät als Ad-hok Gespräche ohne SIP-Proxy möglich.

Einen Direkt-IP-Anruf durchführen:

- Sowohl der HT801 als auch das andere IP-Endgerät haben Public-IP-Adressen, oder
- Sowohl der HT801 als auch das andere IP-Endgerät sind im selben LAN und nutzen private IP-Adressen, oder
- Der HT801 und das IP-Endgerät können über einen Router unter Verwendung von privaten- oder public-IP-Adressen verbunden werden. (Wenn notwendig, mit Port-Weiterleitung oder DMZ)

Der HT801 unterstützt zwei Varianten für direkte IP-Anrufe:

Nutzung des Sprachmenü

1. Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie "****"
2. Wählen Sie "47" um direkt in das Anrufmenü für den direkten IP-Anruf zu gelangen.
3. Geben Sie nach der Ansage "Direct IP Call" und dem Ertönen des Ruftones die IP Adresse ein.

Nutzen Sie die Sterntaste

1. Nehmen Sie den Hörer des analogen Telefons ab und wählen Sie "47" (Kein Wählton ertönt).
2. Geben Sie die gewünschte IP-Adresse ein.

Hinweis:

- Destination Ports können für die Nutzung von "*" (anstatt ".") spezifiziert werden, anschließend wird die Portnummer eingegeben



Grandstream Networks, Inc. HT801

HandyTone Series ATA

kurzbedienungsanleitung

Detaillierte Informationen zu den Produkten der HT801 Serie sowie die ausführliche Bedienungsanleitung erhalten Sie unter: www.grandstream.com

©2016 Grandstream Networks, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Art der Vervielfältigung sowie der Verbreitung im Ganzen oder nur auszugsweise, egal in welcher Form, elektronisch oder per Druck für unterschiedlichste Zwecke, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Grandstream Networks, Inc. gestattet. Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

- IP-Adressen Eingabebeispiel:

Ist die Zieladresse 192.168.0.160 so sieht die Eingabe so aus: 192*168*0*160.

ANRUF HALTEN

- Während eines Gespräches kann durch drücken der FLASH Taste (wenn vorhanden) das Gespräch auf "halten" gesetzt werden.
- Durch erneutes drücken der "Flash"-Taste wird die Halte-Funktion aufgehoben und das Gespräch kann fortgeführt werden.

Hinweis: Falls sich am Telefon keine "Flash"-Taste befindet, können Sie auch die "Hörer-Auflege-Taste" nutzen.

ANRUF KLOPFT AN (ANKLOPFEN)

Während eines Gesprächs kündigt der Anklopfton (3 kurze Töne) einen ankommenden Anruf an, wenn die Anklopf-Funktion aktiviert ist.

- Um zwischen dem bestehenden Gespräch und dem anklopfenden Anruf hin-und-her zu wechseln, nutzen Sie bitte die Flash-Taste. Das jeweils andere Gespräch wird dann auf "Halten"gesetzt.
- Mit der Flash-Taste kann zwischen beiden aktiven Gesprächen gemakelt werden.

ANRUF VERBINDEN

Schnelles weiterleiten

Angenommen, Telefon A und B sind im Gespräch und A möchte B an C "blind weiterleiten" (blind transfer):

1. Um am Telefon A den Wählton zu hören, drücken Sie die Flash-Taste.
2. Telefon A wählt *87, dann die Rufnummer von C, dann # (oder 4 Sekunden warten)
3. An Telfon A ist der Wahlton hörbar. Dann

kann das Telefon A aufgelegt werden.

Hinweis: In der Web.Konfiguration muß "Aktiviert Anruffunktionen" auf "JA" gesetzt sein.

Begleitetes Verbinden

Angenommen , Telefon A und B sind im Gespräch und A möchte B an C "begleitend weiterleiten" (attend transfer):

1. Um am Telefon A den Wählton zu hören, drücken Sie die Flash-Taste.
2. Telefon A wählt C's Nummer, nachfolgend die # Taste (oder 4 Sekunden warten)
3. Wenn Telefon C das Gespräche annimmt, sind Telefon A und C im Gespräch. Dann kann A auflegen, um den Transfer abzuschließen.
4. Falls Telefon C den Anruf nicht beantwortet, kann Telefon A die Flash-Taste betätigen, um mit Telefon B zu sprechen.

Hinweis: Wenn der begleitete Transfer nicht funktioniert und A auflegt, wird der HT801 bei Telefon A "zurückrufen" um A daran zu erinnern, dass B noch in der Leitung ist. A kann das Gespräch erneut annehmen und fortführen.

3-WEGE KONFERENZ

Der HT801 unterstützt Bellcore 3er Konferenz. Um die 3er Konferenz durchzuführen, nehmen wir an, dass bereits ein Gespräch zwischen A und B besteht und über Telefon A (HT801) möchte Telefon C sich der Konferenz hinzufügen:

1. Telefon A drückt FLASH (am analogen Telefon) um den Wählton zu erhalten.
2. Telefon A wählt C's Nummer, nachfolgend die # Taste (oder 4 Sekunden warten).
3. Wenn Telefon C das Gespräch annimmt, dann kann Telefon A durch drücken der FLASH-Taste Telefon B und C zur Konferenz hinzufügen.

4. Falls Telefon C den Anruf nicht beantwortet, kann Telefon A die Flash-Taste betätigen, um mit Telefon B zu sprechen.
5. Wird an Telefon A während der Konferenz die "FLASH" Taste gedrückt, wird Telefon C abgeworfen.
6. Wird Telefon A aufgelegt, so ist die Konferenz für alle drei Teilnehmer beendet, wenn in der Konfiguration "Verbinden bei Ende der Konferenz" ("Transfer on Conference Hang Up") auf "NEIN" gesetzt ist. Ist hier "JA" ausgewählt, wird B mit C verbunden und das Gespräch kann zwischen diesen beiden Teilnehmern fortgesetzt werden.

RÜCKRUF

Die zuletzt ankommende Nummer wird zurückgerufen.

1. Nehmen Sie den Hörer des angeschlossenen Telefons ab.
2. Wenn Sie das Freizeichen hören, tippen Sie bitte "**69" und "#" ein.
3. Ihr Telefon wird nun die zuletzt angenommene Rufnummer automatisch zurückrufen.

Hinweis: Alle Stern-Code (*xx) bezogenen Funktionen unterstützt der ATA bereits in seiner Grundeinstellung. Falls Ihr Service-Anbieter andere Funktions-Codes unterstützt, erfragen Sie bitte weitere Informationen und Details bei ihm.